

Guide til Skift af toner

Version: 1.0

Senest redigeret: 15-11-2018 14:50

Guide til skift af toner

1. Åben lågen til tonerne.



2. Den toner der skal skiftes, er poppet ud. I dette tilfælde er det den blå. Træk toneren ud.



3. Indsæt den nye toner, luk lågen og du er kørende igen.

